

お食事		電子レンジ (温め) ※1	食器洗い 乾燥機 ※2	部品	消毒			
					煮沸 ※3	薬液 ※4	電子レンジ ※5	
KK-189	ANベビートレーニング プレート	○	○		○ 5分未満	○ 哺乳瓶用	○ 専用消毒器	
KK-190	ANベビーランチプレート	○	○		○ 5分未満	○ 哺乳瓶用	○ 専用消毒器	
KK-191	AN手づかみプレート (すべり止め付き)	○	○		○ 5分未満	○ 哺乳瓶用	○ 専用消毒器	
KK-202 KK-203	AN離乳食スプーンS AN離乳食スプーンM	×	○ カトラリー置きに 入れる	スプーン本体・ 先端部	○ 5分未満	○ 哺乳瓶用	○ 専用消毒器	
				ケース	×	○ 哺乳瓶用	×	
KK-204	ANベビースプーン& フォーク	×	○ カトラリー置きに 入れる	スプーン・ フォーク	○ 5分未満	○ 哺乳瓶用	○ 専用消毒器	
				ケース	×	○ 哺乳瓶用	×	
KK-205 KK-206 KK-207 KK-208	AN持ちかた覚え箸S(右) AN持ちかた覚え箸S(左) AN持ちかた覚え箸M(右) AN持ちかた覚え箸M(左)	×	○ カトラリー置きに 入れる (はしを除く)	本体・ バネ	○ 5分未満	○ 哺乳瓶用	○ 専用消毒器	
				ケース	×	○ 哺乳瓶用	×	
				はし	×	×	×	
KK-209	ANステップアップコップ	○	○	コップ	×	○ 哺乳瓶用	×	
				フタ・パッキン	○ 5分未満	○ 哺乳瓶用	○ 専用消毒器	
KK-094	APおやつケース	×	×		×	×	×	
KK-066	APおやつカップ (ダイカット)	×	×		×	×	×	

※1 電子レンジ(温め)使用の際のご注意

- 空炊きは絶対にしないでください。
- 油分や糖分の多い食品・飲み物の加熱調理はお避けください。
- 食品・飲み物の量が少ない場合、また水分の少ない食品の場合は、加熱時間を短くしてください。
- 加熱時間が長くなるとプラスチックが溶けたり絵柄のはく離の恐れがあります。タイマーは短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
- にんじん・トマトなどを加熱すると色素が製品内部に浸透することがありますが、衛生上は心配ありません。
- 絵柄の部分に油脂類をつけたまま加熱すると、脱色しますのでご注意ください。
- ラップをご使用になる場合は絵柄にかからないようにしてください。ラップが密着して絵柄がはがれることがあります。
- 電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。
- その他の使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書に従ってください。

※2 食器洗い乾燥機使用の際のご注意

- 業務用食器洗い乾燥機での使用はおやめください。
- 重ね置きしないでください。変形する恐れがあります。
- 食器洗い乾燥機の表示及び取扱説明書を十分に確認してからご使用ください。

※3 煮沸消毒を行う際のご注意

- 所定の時間を超える煮沸消毒は製品を痛める原因になりますのでおやめください。
- 製品が鍋肌に触れないようにご注意ください。

※4 薬液消毒を行う際のご注意

- 薬液消毒は哺乳瓶消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書に従い消毒してください。

※5 電子レンジ消毒を行う際のご注意

- 電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
- ご使用の消毒器及び電子レンジの使用方法に従ってください。