

ランチ		電子レンジ (温め) ※1	食器洗い 乾燥機 ※2	保温庫	部品	消毒			
						煮沸 ※3	薬液	電子レンジ	
K-912	ALおべんとうばこ(S)	○	○ フタとる	○		×	×	×	
K-913	ALおべんとうばこ (ダイカット)	○ ベルトとる	○ フタとる	○ ベルトとる		×	×	×	
KK-063	ALおべんとうばこ (アルミ)	×	×	○		×	×	×	
K-915 KK-241 KK-242	ALおべんとうばこ(ロック式) ANおべんとうばこ(ロック式)P ANおべんとうばこ(ロック式)G	○ フタとる	○ フタとる	×		×	×	×	
KK-052 KK-053	ALおべんとうばこ (2段・丸)(2段・角)	○ フタとる	○ フタとる	×		×	×	×	
K-947	ALランチコンテナー 3個組	○ フタとる	○ フタとる	×		×	×	×	
K-916	ALシール容器(2P)	×	×	×		×	×	×	
K-917 K-919	ALデザートケース (アンパンマン) (ドキンちゃん)	×	×	×		×	×	×	
KK-260 KK-261	ANライトコンテナ角(大) ANライトコンテナ丸(小)	○	○			×	×	○	
K-920 KK-243 KK-244 K-921	ALスライド3点セット ANスライド3点セットP ANスライド3点セットG はしケースセット	×	×			×	×	×	
K-922 K-923	ALコップ (ホワイト)(イエロー)	○	×			○ 5分未満	×	×	
K-928	ALフタ付き ストローコップ	×	×			×	×	×	
K-929 K-930	ALストロー付き水筒	×	×			×	×	×	
KK-001 KK-002	ALストロー付き水筒 (ダイカット) (保冷・ダイカット)	×	×			×	×	×	

※1 電子レンジ(温め)使用の際のご注意

- 空炊きは絶対にしないでください。
- 油分や糖分の多い食品・飲み物の加熱調理はお避けください。
- 食品・飲み物の量が少ない場合、また水分の少ない食品の場合は、加熱時間を短くしてください。
- 加熱時間が長くなるとプラスチックが溶けたり絵柄のはく離の恐れがあります。タイマーは短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
- にんじん・トマトなどを加熱すると色素が製品内部に浸透することがありますが、衛生上は心配ありません。
- 絵柄の部分に油脂類をつけたまま加熱すると、脱色しますのでご注意ください。
- ラップをご使用になる場合は絵柄にかからないようにしてください。ラップが密着して絵柄がはがれることがあります。
- 電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。
- その他の使用上の注意については、電子レンジの説明書にしたがってください。

※2 食器洗い乾燥機使用の際のご注意

- 業務用食器洗い乾燥機でのご使用はおやめください。
- 重ね置きしないでください。変形する恐れがあります。
- 食器洗い乾燥機の表示及び取扱説明書を十分に確認してからご使用ください。

※3 煮沸消毒を行う際のご注意

- 所定の時間を超える煮沸消毒は製品を痛める原因になりますのでおやめください。
- 製品が鍋肌に触れないようにご注意ください。