



ご使用になる前に必ずお読みください。このパッケージは大切に保管してください。

特長

- ポーロや小さなビスケットなどを入れるカップです。
- 取り出す時にこぼれにくい中フタが付いています。

お手入れ方法

- 使用後は上フタ、中フタを外し、スポンジと台所用洗剤でよく洗い、乾かしてください。
- スナック菓子などが溶けて容器に色が付くことがあります。使用後はすぐに洗ってください。
- 絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、下記のことをお守りください。
 - 研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
 - 洗剤液につけ置きしないでください。

⚠ 使用上の注意

- ご使用の際は中フタがしっかり取り付けられていることを確認してください。
- 本品は密封容器ではありません。液体や水分のある食品は入れないでください。
- 持ち運ぶ際は、必ずポリ袋などに入れてください。
- 初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。



直火不可



オープン
グリル 不可



電子レンジ不可

- 家庭用および業務用食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
- 耐熱・耐冷温度の範囲でお使いください。

	原料樹脂	耐熱・耐冷温度
本体・上フタ	ポリプロピレン	120℃ -20℃
中フタ	ポリエチレン	60℃ -20℃

容量 240ml