

保冷ランチボックス



保冷剤付

保冷剤のセット方法

①フタに保冷剤をのせます。



②中フタをかぶせて4か所の☆マークを押し、フタと中フタをしっかりとめ込みます。



③容器にかぶせてロックします。



保冷バッグに入ると効果長持ち♪
※保冷バッグは付属していません。



△フタ・中フタ・保冷剤を取る



△中フタ・保冷剤を取る

保冷剤を使わない時は
ふりかけや使い切りの
調味料を入れられるよ♪



暑い日にもうれしい!



⚠️ 使用上の注意

- 本品は完全密封ではありません。携帯する場合、斜めやヨコにしたり、振動を加えると漏れる場合がありますので、ポリ袋などに入れてください。
- 初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 直火・オープン・グリルでは使用できません。
- 業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避けください。
- 保冷剤を冷やす際は、必ず保冷剤だけを冷凍してください。フタごと冷凍しないでください。
- 製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 耐熱・耐冷温度の範囲でお使いください。
- 電子レンジで使用する場合
 - 空炊きは絶対にしないでください。
 - 油分や糖分の多い食品(サツマイモ・カボチャなど)の加熱調理はお避けください。温度が非常に高まり食品が焦げることがあります。
 - 食品の量が少ない場合、または水分の少ない食品の場合は加熱時間を短くしてください。加熱時間が長すぎるとプラスチックが溶けたり絵柄の剥離のおそれがあります。タイマーは短めにセットし、様子を見ながら加熱してください。
 - にんじん・トマトなどを加熱すると色素が付着することがありますが、衛生上心配ありません。
 - 電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。
 - その他の使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書にしたがってください。
- 絵柄の剥離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
 - 研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。

商品画像の色等は、実物とは異なる場合があります。

保冷剤 外装：ポリプロピレン 内容物：水、グリセリン、増粘剤、防腐剤

⚠️ 保冷剤使用上の注意

- 繰り返し使用できます。●食べられません。開封しないでください。
- 破損したり、漏れが生じて内容物が皮フについた時は、すぐに水で洗い流してください。
- 電子レンジには使用しないでください。

Materials : Body・Outer Lid・Latch=PP
Inner Lid=PE
Ice Pack=Water, Glycerol, Thickener, Preservative

容量 440ml(満水時)

●お問い合わせは
レック株式会社 / 消費者サービス部
TEL (03) 3527-2650

レックのアンパンマン商品は
こちらをチェック!



<https://www.lecinc-anpanman.jp>