



### 特長

- おせんべいなどの細長いおやつを入れるのに便利です。
- パッキン付きなので、中に直接お菓子を入れても湿気にくく、お菓子の粉等が外に漏れるのを防ぎます。(完全密封ではありません。)
- スリムサイズなのでバッグの中で場所をとりません。



### お手入れ方法

- 使用後は台所用洗剤でよく洗い、乾かしてください。
- スナック菓子等が溶けて容器に色が付くことがあります。使用後はすぐに洗ってください。

## ⚠ 使用上の注意

- 本品は密封容器ではありません。液体や水分のある食品は入れないでください。
- 初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。



直火不可



オープン  
グリル 不可



電子レンジ不可  
 ※電子レンジ消毒可

- 業務用食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
- 耐熱・耐冷温度の範囲でお使いください。
- 絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
  - 研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
  - 洗剤液につけ置きしないでください。

	原料樹脂	耐熱・ 耐冷温度	食器洗い 乾燥機	消毒方法		
				電子レンジ	薬液	煮沸
本体・フタ	ポリプロピレン	120℃ -20℃	○	○	×	×
パッキン	シリコーン樹脂	120℃ -20℃	○	○	○	○ 5分未満

- ※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
- ※薬液消毒はほ乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書に従い消毒を行ってください。
- 煮沸消毒は5分以上行わないでください。また、鍋肌に触れない様にご注意ください。