

AN おしゃぶりセット 取扱説明書

ご購入になる前に、この説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

部品注文について

下記までお問い合わせください。

●お問い合わせは
レック株式会社 / 消費者サービス部
TEL (03)3527-2650
●レックのアンパンマン商品は
<https://www.lecinc-anpanman.jp>

△ 注意

- おしゃぶりの長時間・長期間の使用は、歯並びや噛み合わせが悪くなる場合があることも指摘されていますのでご注意ください。
※歯が生え始めたら、ご使用はおやめください。
- 長期間使用すると、乳首が劣化し、思わぬ事故の原因となります。1~1.5ヶ月を目安に新しいおしゃぶりに交換してください。
- 赤ちゃんが寝ついたなら、おしゃぶりを外してください。
- 初めてご使用になる前には必ず洗浄・消毒してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 赤ちゃんは思わぬ行動をとることがあります。必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。
- 消毒ケースに食べ物を入れるなど用途以外に使用しないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。製品が破損する原因になります。
- おしゃぶりホルダーをご使用になる際は、ベルトが首に巻きつかないよう、充分ご注意ください。
- クリップをお子様が口に入れないよう充分ご注意ください。
- おしゃぶりの乳首やホルダーのベルトは亀裂やキスなどがあると切れることがあります。ご使用前に充分ご確認ください。
- おしゃぶり・おしゃぶりホルダー(本製品のみ)・ほ乳びんの乳首以外の電子レンジ消毒に使用しないでください。
- おしゃぶりを煮沸したり水洗いした際に乳首内に水が入ることがあります。その場合は、乳首を指でつまんでリングの付け根のすきまや顔パーツ下にある水切り穴からよく水を切ってください。
- 絵柄のはく離れや変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
- 家庭用及び業務用食器洗い乾燥機に入れしないでください。
- 研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
- 右の表の消毒が可能です。

— 電子レンジの使用について —

- 電子レンジの出力は 500~700W で使用してください。
- 空だきは絶対にしないでください。
- オート機能での加熱はしないでください。
- オープン・スチーム・グリル・トースター機能での加熱はしないでください。
- 水量・加熱時間を守ってください。
- その他の使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書にしたがってください。

		材料の種類	耐熱温度	食器洗い乾燥機	消毒ケース容量 120mL (満水時)		
					電子レンジ	薬液	煮沸
消毒ケース	ケース・キャッチ 持ち手	ポリプロピレン	140℃	×	○	○	○ 5分未満
おしゃぶり	強リングキャップ	ポリプロピレン			○	○	
	乳首	シリコンゴム			○		
おしゃぶりホルダー	クリップ	ポリプロピレン			○	○ ※別の消毒ケースを参照	
	パネ	ナイロン					
	ベルト	シリコンゴム					

※薬液消毒はほ乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。


※煮沸消毒は5分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。

※おしゃぶりホルダーを電子レンジ消毒する際は、必ず付属の消毒ケースをご使用ください。市販の電子レンジ消毒器を使用されると、変形・破損するおそれがあります。

消毒ケース

水を入れてレンジで1分。
かんたんにおしゃぶり・おしゃぶりホルダーの消毒ができます。
※ほ乳びんの乳首も消毒できます。

バッグに取り付けられます。



使用方法

①消毒するものをケースに入れます。

おしゃぶりの消毒

水を水位線まで入れ、おしゃぶりの乳首を下に向けてキャッチにセットします。

おしゃぶりホルダー・ほ乳びんの乳首の消毒

ケース内のキャッチを取ってから水を水位線まで入れ、おしゃぶりホルダーを入れます(ほ乳びんの乳首も同様です)。

②フタをしめ、500~700W に設定した電子レンジで1分間加熱します。



③そのまま3分放置してから側面の湯切り穴からお湯を捨てます。

※フタをあげ、製品には触れずに乾燥させてからご使用ください。
※電子レンジ加熱直後は大変熱くなっています。湯切りの際はヤケドに充分ご注意ください。



おしゃぶりホルダー

おしゃぶりをなくさない・落とさない、便利なホルダー
ベルトは耐熱性のあるシリコン製なので、丸ごと煮沸消毒・薬液消毒・電子レンジ消毒をすることが出来ます。
※付属の消毒ケース以外で電子レンジ消毒を行わないでください。変形・破損するおそれがあります。

使用方法

①おしゃぶりのリングに図のようにシリコンベルトを通します。




②ベルトの先をベルト穴にはめこみます。



③クリップをスタイや洋服の端に取り付けます。

※下図のように縫い目をまたぐように取り付けると、よりしっかりと取り付けできます。



※このクリップは事故防止の為、一定以上の力が加わると外れるように設計されています。